

Tiger series "EasySafe" electronic safes

Let op: bewaar de meegeleverde sleutels nooit in de safe!

Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik, neem een platte schroevendraaier en verwijder het sleutelkapje dat zich naast het draaiknopje bevind. Begin aan de onderkant van het kapje. fig. 1. Hierachter zit het nood sleutelslot. Stop de meegeleverde sleutel in het slot en duw en draai deze 45 graden tegen de klok in. Draai vervolgens de handgreep 90 graden met de klok mee en open de kluis. Laat de deur geopend, verwijder de sleutel uit het slot en draai de handgreep weer terug. De safe is nu gesloten, met geopende deur. Volg nu de volgende stap.



fig. 1

Instellen en veranderen van de code

Open de kluis en druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur (scharnierzijde). Het slot geeft een dubbel piepsignaal en het gele LED licht op. U kunt nu een 3 tot 8 cijferige code ingeven (wij adviseren tenminste 4 cijfers). Bevestig de invoer met de toets # en het slot geeft een piepsignaal als de code correct is opgeslagen, het LED gaat uit. Test tenminste 3x met de deur in geopende stand of de code werkt. Om de kluis te sluiten, toets uw code in, bevestig met # en sluit de kluis met de draaiknop.



fig. 2

Openen en sluiten van de safe

Voer de door u ingestelde code in en sluit af met de toets #. Let op, elke druk op een toets zal het slot bevestigen met een piepsignaal. Na een correcte invoer van een code licht het groene LED op. Vanaf nu heeft u 5 seconden de tijd om de handgreep te draaien en de safe te openen.

Om de safe te vergrendelen, kijk goed of er niets tussen het deurtje kan klemmen, sluit de deur en draai de handgreep tegen de klok in om te vergrendelen.

Let op: na 3 maal foute code invoer blokkeert het slot voor 30 seconden en geeft het tijdens deze periode piepsignalen. Toetst u hierna nogmaals een foute code dan is er een extra blokkade van 5 minuten.

Batterijen vervangen

Als de batterijspanning te laag wordt geeft het slot rode en groene LED signalen na invoer van de code. Open het batterijvak aan de binnenkant van de deur en vervang de batterijen. Gebruik uitsluitend ALKALINE batterijen en nooit oplaadbare batterijen. Als de spanning van de batterijen te laag is om de kluis te openen, volg dan de noodprocedure hieronder. Na het vervangen van de batterijen dient u opnieuw de code in te stellen, volg 'instellen en veranderen van de code'.

Noodprocedure

Neem een platte schroevendraaier en verwijder het sleutelkapje dat zich naast het draaiknopje bevindt. Begin aan de onderkant van het kapje. fig. 1. Hierachter zit het nood sleutel slot. Stop de meegeleverde sleutel in het slot en draai deze 45 graden tegen de klok in. Draai vervolgens de handgreep 90 graden met de klok mee en open de kluis. Bewaar de sleutels nooit in de kluis!