

Batterij vervangen S&G D-Drive slot

Vervang de batterij ALTIJD met de deur van de kluis geopend en de handgreep in de gesloten positie!

Het slot zal NOOIT codes vergeten doordat er geen spanning op staat. Het slot is dusdanig ontworpen dat programmeringen blijven gegarandeerd.

Stap 1— Trek het gele of blauwe palletje aan de bovenzijde voorzichtig naar voren. Het mag niet loskomen. Terwijl het palletje naar voren wordt gehouden, draai de buitenste ring van het toetsenbord tegen de klok in tot hij niet verder kan. Trek vervolgens de ring ver genoeg naar voren zodat het batterij vak zichtbaar wordt.



Stap 2— Trek voorzichtig aan de batterijkabels om vervolgens de batterij volledig naar buiten te trekken. Er is voldoende lengte om de batterij helemaal uit het compartiment te halen en daar buiten te vervangen. Verwijder de oude batterij van de connector.

Stap 3— S&G adviseert Duracell® alkaline batterijen. Afgezien van het merk dat u gebruikt, de batterij moet alkaline zijn. Houd de batterij en de connector tegen elkaar en klik de batterij in de connector. Laat de batterij voorzichtig in het vak zakken. Controleer of de batterij helemaal tot de bodem van het vak komt.





Stap 4— Plaats voorzichtig achtergebleven kabel in het batterij vak. Controleer ook of het niet mogelijk is dat de kabel klem komt te zitten tussen de ring van het toetsenbord en montageplaat van het toetsenbord wanneer de ring weer wordt teruggedraaid.

Stap 5— Controleer of de 2 palletjes (met rood gemarkeerd in de afbeelding) recht omhoog wijzen (12 uur). Het kan gebeuren dat ze naar 1 of 2 uur wijzen dan dient u deze naar links te schuiven. Wanneer de kabels weer veilig in het vak zitten, duw dan de toetsenbord ring terug en draai met de klok mee tot het gele/blauwe palletje terug klikt.

