

Guardian installatie

Voor privékluisen (type LK-1, EL-1 en M120E), wapenkluisen (MBW-5*, MBW-7* en PK-1) en laptopkluis (type LT-E1).

Wij adviseren om een kluis altijd aan de vloer en/of achterwand te verankeren.

Tips:

- **Let op!** Controleer goed of op de gekozen locatie geen leidingen (bijv. elektrische leidingen, water- of gasbuizen, vloerverwarming etc.) aanwezig zijn;
- Plaats de kluis nooit direct in het zicht;
- Zoek bij voorkeur een plaats waar zich een betonnen vloer of wand uit steen of beton bevindt;
- Plaats de kluis strak tegen de muur, verwijder eventuele plinten.

Benodigde materialen

- Hamer- of klopboormachine;
- Steen- of betonboor
MWB-7: 12 mm Ø
Overige modellen: 10 mm Ø
- Hamer;
- Dopsleutel ;
- Stofzuiger.

Montage-instructies

- Plaats de kluis op de gewenste positie en markeer de boorpunten met een potlood;
- Neem de kluis weg en boor met een boor van 10 mm Ø (LK-1, EL-1, M120E, MBW-5, PK-1 en LT-E1) of 12 mm Ø (MWB-7) op de afgetekende posities gaten met een diepte van respectievelijk 45 of 55 mm);
- Verwijder met een stofzuiger het gruis uit de geboorde gaten;
- Druk het anker in zijn geheel in de muur en draai vervolgens de moer met de ringen los;
- Plaats de kluis terug op de juiste positie en draai de moer met ringen weer terug op de bout.

* Deze type kluisen MBW-5 en MBW-7 zijn alleen geschikt voor verankering aan de achterwand.