

MBS Sleutelbuis met code

Standaard code vanuit de fabrikant

0 0 0 0

Wijzigen van de code

1. Draai de ingestelde code (code af fabriek 0 0 0 0)
2. Draai het slot linksom (tegen de klok in) en neem het slot uit de sleutelbuis
3. Draai de zilverkleurige stelschroef aan de linkerzijde van het slot een kwartslag rechtsom (met de klok mee)
4. Stel de nieuwe gebruikerscode in
5. Draai de stelschroef een kwartslag terug linksom (tegen de klok in)
6. De nieuwe gebruikerscode is nu ingesteld
7. Noteer of onthoud de nieuwe code

